Chapter
Support

Remote Management

MENU Ⅲ → **Support** → **Remote Management** → **ENTER** ↵

The Call Center will access your Samsung Product remotely to check internal information.

Remote Management can control user settings and troubleshoot a problem.

- **Off** / **On**

— This option requires an Internet connection.

— You will need to read and agree to the service agreement before using this feature.

Software Update

MENU Ⅲ → **Support** → **Software Update** → **ENTER** ↵

The **Software Update** menu lets you upgrade your product software to the latest version.

— Be careful not to turn off the power until the upgrade is complete. The product will turn off and on automatically after completing the software upgrade.

— When you upgrade software, all video and audio settings you have made will return to their default settings. We advise you to write down your settings so that you can easily reset them after the upgrade.

Update now

Update the software to the latest version.

— **Current version**: This is the software version already installed in the product.

Auto update

This feature automatically updates the product when not in use.

- **Off** / **On**

Contact Samsung

MENU ⊞ → **Support** → **Contact Samsung** → **ENTER** ↵

View this information when your product does not work properly or when you want to upgrade the software.

You can find information regarding our call centres and how to download products and software.

― **Contact Samsung** and find the product **Model Code** and **Software Version**.

Go to Home

MENU ⊞ → **Support** → **Go to Home** → **ENTER** ↵

Accessible using the **HOME** ⌂ button on the remote control.

Terms & Policy

MENU ⊞ → **Support** → **Terms & Policy**→ **ENTER** ↵

You can view the terms and conditions, privacy policy.

Reset All

MENU ⊞ → **Support** → **Reset All** → **ENTER** ↵

This option returns all the current settings for a display to the default factory settings.

الفصل
الدعم

خدمة الإدارة عن بعد

MENU ← **الدعم** ← **خدمة الإدارة عن بعد** ← **ENTER**

سيصل مركز الاتصال إلى منتج Samsung عن بُعد لفحص المعلومات الداخلية.

بإمكان **خدمة الإدارة عن بعد** التحكم في إعدادات المستخدم والتوصل إلى حل لأي مشكلة.

- **إيقاف** / **تشغيل**

― يتطلب هذا الخيار اتصالاً بالإنترنت.

― سوف تحتاج إلى قراءة اتفاقية الخدمة والموافقة عليها قبل استخدام هذه الميزة.

تحديث البرنامج

MENU ← **الدعم** ← **تحديث البرنامج** ← **ENTER**

تتيح لك قائمة **تحديث البرنامج** إمكانية ترقية برامج المنتج إلى الإصدار الأحدث.

― احرص على عدم فصل التيار الكهربي تكتمل الترقية، حيث يتم إيقاف تشغيل المنتج وإعادة تشغيله تلقائيًا بعد اكتمال ترقية البرامج.

― عند ترقية البرامج، ستتم إعادة جميع إعدادات الفيديو والصوت إلى قيمها الافتراضية. لذا، ننصح بتدوين الإعدادات بحيث يمكنك إعادة ضبطها بسهولة بعد الترقية.

التحديث الآن

يمكنك تحديث البرنامج إلى أحدث إصدار.

― **الإصدار الحالي**: هذا هو إصدار البرنامج المثبت حاليًا على المنتج.

التحديث التلقائي

تعمل هذه الميزة على تحديث المنتج تلقائيًا عند عدم استخدامه.

- **إيقاف** / **تشغيل**

الاتصال بـ Samsung

MENU ☰ ← الدعم ← **الاتصال بـ Samsung** ← ENTER ⏎

يمكنك الإطلاع على هذه المعلومات في حالة عدم تشغيل المنتج بشكل سليم أو عند الرغبة في ترقية البرامج.

ويمكنك الحصول على المعلومات المتعلقة بمراكز الاتصال الخاصة بنا بالإضافة إلى كيفية تنزيل المنتجات والبرامج.

― **الاتصال بـ Samsung**، ثم ابحث عن **رمز الطراز** و**إصدار البرنامج** الخاصين بالمنتج.

انتقل للصفحة الرئيسية

MENU ☰ ← الدعم ← **انتقل للصفحة الرئيسية** ← ENTER ⏎

يمكن الوصول إلى هذا الخيار باستخدام الزر ⌂ **HOME** بجهاز التحكم عن بُعد.

الشروط و السياسة

MENU ☰ ← الدعم ← **الشروط و السياسة**← ENTER ⏎

يمكنك عرض البنود والشروط، وسياسة الخصوصية.

إعادة ضبط الكل

MENU ☰ ← الدعم ← **إعادة ضبط الكل** ← ENTER ⏎

يعيد هذا الخيار كل الإعدادات الحالية لإحدى شاشات العرض إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

Глава Поддръжка

Remote Management

MENU Ⅲ → **Support** → **Remote Management** → **ENTER** ↵

Колцентърът ще получи достъп дистанционно до вашия продукт на Samsung, за да провери вътрешната информация.

Remote Management може да контролира потребителските настройки и да отстрани неизправност.

- **Off** / **On**

― Тази опция изисква интернет връзка.

― Ще се наложи да прочетете и приемете споразумението за услугата, преди да използвате тази функция.

Software Update

MENU Ⅲ → **Support** → **Software Update** → **ENTER** ↵

Менюто **Software Update** позволява да надградите софтуера на продукта до най-актуалната му версия.

― Внимавайте да не изключвате захранването, докато надстройката на приключи. Устройството ще се изключи и включи автоматично след завършване на софтуерната надстройка.

― Когато надстройвате софтуера, всички видео и аудио настройки, които сте правили, ще се върнат на фабрично зададените им стойности. Съветваме ви да запишете своите настройки, за да може лесно да ги възстановите след надстройката.

Update now

Актуализиране на софтуера до последната версия.

― **Current version**: Това е софтуерната версия, която вече е инсталирана в продукта.

Auto update

Тази функция автоматично актуализира устройството, когато не се използва.

- **Off** / **On**

Contact Samsung

MENU ▥ → **Support** → **Contact Samsung** → **ENTER** ↵

Прегледайте тази информация, когато устройството ви не работи изправно или когато искате да надстроите софтуера.

Може да намерите информация за нашите колцентрове и как да изтеглите продукти и софтуер.

― **Contact Samsung** и намерете **Model Code** и **Software Version** на продукта.

Go to Home

MENU ▥ → **Support** → **Go to Home** → **ENTER** ↵

Достъп с помощта на бутона **HOME** ⌂ на дистанционното управление.

Terms & Policy

MENU ▥ → **Support** → **Terms & Policy**→ **ENTER** ↵

Можете да видите правилата и условията, правилата за поверителност.

Reset All

MENU ▥ → **Support** → **Reset All** → **ENTER** ↵

Тази опция връща всички текущи настройки за дисплей до фабричните им стойности.

Poglavlje Podrška

Remote Management

MENU Ⅲ → **Support** → **Remote Management** → **ENTER** ↵

Pozivni centar pristupit će vašem proizvodu Samsung na daljinu kako bi provjerio unutarnje informacije.

Remote Management može upravljati korisničkim postavkama i pronaći rješenje problema.

- **Off** / **On**

— Za ovu je opciju potrebna internetska veza.

— Prije korištenja ove značajke morate pročitati i prihvatiti ugovor o usluzi.

Software Update

MENU Ⅲ → **Support** → **Software Update** → **ENTER** ↵

Izbornik za **Software Update** omogućuje nadogradnju softvera proizvoda najnovijom verzijom.

— Pazite da ne isključite struju dok nadogradnja ne završi. Proizvod će se automatski isključiti i uključiti po završetku nadogradnje softvera.

— Kada nadogradite softver, sve će se video i audiopostavke koje ste definirali vratiti na zadane vrijednosti. Preporučujemo da zapišete postavke da biste ih nakon nadogradnje mogli jednostavno ponovno postaviti.

Update now

Nadogradite softver na najnoviju verziju.

— **Current version**: to je verzija softvera koja je već instalirana u proizvod.

Auto update

Ova značajka automatski ažurira softver kada se uređaj ne koristi.

- **Off** / **On**

Contact Samsung

MENU ⅢI → Support → Contact Samsung → ENTER ↵

Pregledajte ove informacije kada vaš proizvod ne funkcionira ispravno ili kada želite nadograditi softver.

Informacije su vezane uz pozivne centre te uz preuzimanje proizvoda i softvera.

― **Contact Samsung** i pronađite proizvod **Model Code** i **Software Version**.

Go to Home

MENU ⅢI → Support → Go to Home → ENTER ↵

Dostupno pritiskom na gumb **HOME** ⌂ na daljinskom upravljaču.

Terms & Policy

MENU ⅢI → Support → Terms & Policy→ ENTER ↵

Možete vidjeti uvjete i odredbe te pravila o zaštiti privatnosti.

Reset All

MENU ⅢI → Support → Reset All → ENTER ↵

Ova opcija vraća trenutne postavke zaslona na zadane tvorničke vrijednosti.

Kapitola Podpora

Vzdálená správa

MENU ▥ → **Podpora** → **Vzdálená správa** → **ENTER** ↵

Centrum telefonické podpory se vzdáleně připojí k vašemu zařízení Samsung a zkontroluje interní informace.

Vzdálená správa může kontrolovat uživatelské nastavení a vyřešit problém.

- **Vyp.** / **Zapnuto**

― Tato možnost vyžaduje připojení k internetu.

― Před použitím této funkce je nutné přečíst a odsouhlasit smluvní podmínky služby.

Aktualizace softwaru

MENU ▥ → **Podpora** → **Aktualizace softwaru** → **ENTER** ↵

Nabídka **Aktualizace softwaru** umožňuje upgrade softwaru televizoru na nejnovější verzi.

― Dejte pozor, aby nedošlo k vypnutí napájení, dokud nebude upgrade dokončen. Po ukončení upgradu softwaru se televizor automaticky vypne a opět zapne.

― Po upgradu softwaru budou obnovena všechna výchozí nastavení videa a zvuku. Doporučujeme zapsat si nastavení, abyste je mohli po upgradu snadno obnovit.

Aktualizovat

Aktualizujte software na nejnovější verzi.

― **Stávající verze**: Jedná se o verzi softwaru, která je již v televizoru nainstalována.

Autom. aktualizace

Tato funkce umožňuje automaticky aktualizovat monitor v době, kdy není používán.

- **Vyp.** / **Zapnuto**

Kont. Samsung

MENU Ⅲ → **Podpora** → **Kont. Samsung** → **ENTER** ↵

Tuto informaci zobrazte, pokud televizor nefunguje správně nebo pokud chcete provést upgrade softwaru.

Můžete zde najít informace o našich centrech telefonické podpory a o stahování produktů a softwaru.

― Vyberte **Kont. Samsung** a vyhledejte položky **Kód modelu** a **Verze softwaru**.

Přejít Domů

MENU Ⅲ → **Podpora** → **Přejít Domů** → **ENTER** ↵

Tato nabídka je dostupná pomocí tlačítka **HOME** na dálkovém ovládání.

Smluvní podmínky a Zásady ochr. Dat

MENU Ⅲ → **Podpora** → **Smluvní podmínky a Zásady ochr. Dat**→ **ENTER** ↵

Můžete zobrazit smluvní podmínky, zásady ochrany osobních údajů.

Obnovit vše

MENU Ⅲ → **Podpora** → **Obnovit vše** → **ENTER** ↵

Po zvolení této možnosti se obnoví výchozí hodnoty všech nastavení monitoru.

Kapitel Support

Remote Management

MENU Ⅲ → **Support** → **Remote Management** → **ENTER** ↵

Servicecenteret kan få ekstern adgang til dit Samsung-produkt for at kontrollere interne oplysninger.

Remote Management kan kontrollere brugerindstillingerne og foretage fejlfinding af et problem.

- **Off** / **On**

― Denne mulighed kræver en internetforbindelse.

― Du skal læse og acceptere serviceaftalen før brug af denne funktion.

Software Update

MENU Ⅲ → **Support** → **Software Update** → **ENTER** ↵

I menuen **Software Update** kan du opgradere produktsoftwaren til den nyeste version.

― Vær forsigtig med ikke at slukke for strømmen, før opgraderingen er fuldført. Produktet slukker og tænder automatisk, når opgraderingen af softwaren er fuldført.

― Når du opgraderer software, vender alle video- og lydindstillinger, du har lavet, tilbage til standardindstillingerne. Vi anbefaler, at du skriver indstillingerne ned, så du nemt at angive dem igen efter opgraderingen.

Update now

Opdater softwaren til den seneste version.

― **Current version**: Dette er den softwareversion, der allerede er installeret i produktet.

Auto update

Denne funktion opdaterer automatisk produktet, når det ikke er i brug.

- **Off** / **On**

Contact Samsung

MENU ▥ → **Support** → **Contact Samsung** → **ENTER** ↵

Vis disse oplysninger, når produktet ikke fungerer korrekt, eller når du vil opgradere softwaren.

Du kan finde oplysninger om vores servicecentre og om, hvordan du downloader produkter og software.

― **Contact Samsung**, og find produktets **Model Code** og **Software Version**.

Go to Home

MENU ▥ → **Support** → **Go to Home** → **ENTER** ↵

Åbnes med knappen **HOME** ⌂ på fjernbetjeningen.

Terms & Policy

MENU ▥ → **Support** → **Terms & Policy**→ **ENTER** ↵

Du kan se vilkår og betingelser, fortrolighedspolitik.

Reset All

MENU ▥ → **Support** → **Reset All** → **ENTER** ↵

Denne mulighed sætter alle aktuelle indstillinger for en skærm tilbage til fabriksindstillingerne.

Hoofdstuk
Ondersteuning

Remote Management

MENU Ⅲ → **Support** → **Remote Management** → **ENTER** ↵

Het callcenter maakt op afstand verbinding met uw Samsung-product om interne informatie na te kijken.

Remote Management heeft controle over de gebruikersinstellingen en kan een probleem proberen op te lossen.

- **Off** / **On**

― Voor deze optie is een internetverbinding vereist.

― U moet de serviceovereenkomst doorlezen en hiermee akkoord gaan voordat u gebruik kunt maken van deze functie.

Software Update

MENU Ⅲ → **Support** → **Software Update** → **ENTER** ↵

Het menu **Software Update** stelt u in staat om uw productsoftware te upgraden naar de nieuwste versie.

― Zorg ervoor dat u de stroom niet uitzet totdat de upgrade klaar is. Het product gaat automatisch uit en aan na het afronden van de software-upgrade.

― Bij het upgraden van software gaan alle video- en audio-instellingen die u gedaan hebt terug naar de standaardinstellingen. Wij adviseren u om uw instellingen op te schrijven zodat u ze gemakkelijk kunt resetten na de upgrade.

Update now

Werk de software bij naar de meest recente versie.

― **Current version**: dit is de softwareversie die reeds geïnstalleerd is in het product.

Auto update

Deze functie werkt het product automatisch bij wanneer het niet in gebruik is.

- **Off** / **On**

Contact Samsung

MENU ▥ → **Support** → **Contact Samsung** → **ENTER** ↵

Bekijk deze informatie als uw product niet goed werkt of wanneer u de software wilt upgraden.

U kunt informatie vinden over onze Helpcentra en over het downloaden van producten en software.

― **Contact Samsung** en zoek de **Model Code** en **Software Version** van het product.

Go to Home

MENU ▥ → **Support** → **Go to Home** → **ENTER** ↵

Toegankelijk met de knop **HOME** ⌂ op de afstandsbediening.

Terms & Policy

MENU ▥ → **Support** → **Terms & Policy**→ **ENTER** ↵

U kunt voorwaarden en privacybeleid zien.

Reset All

MENU ▥ → **Support** → **Reset All** → **ENTER** ↵

Met deze optie worden de huidige instellingen voor een weergaveapparaat hersteld naar de fabrieksinstellingen.

Peatükk
Tugi

Remote Management

MENU ▥ → **Support** → **Remote Management** → **ENTER** ↵

Kõnekeskus pääseb teie Samsungi tootesse kaugühenduse teel sisse, et kontrollida sisemist teavet.

Remote Management saab juhtida kasutajaseadeid ja teha probleemide tõrkeotsingut.

- **Off** / **On**

― See suvand nõuab Interneti-ühendust.

― Enne selle funktsiooni kasutamist peate teenuselepingu läbi lugema ja sellega nõustuma.

Software Update

MENU ▥ → **Support** → **Software Update** → **ENTER** ↵

Menüü **Software Update** võimaldab teil täiendada oma seadme tarkvara uusima versiooni vastu.

― Olge ettevaatlik, et te ei lülita toidet välja enne, kui täiendamine on lõpule viidud. Seade lülitub automaatselt välja ja uuesti sisse, kui tarkvara täiendamine on lõpule viidud.

― Kui täiendate tarkvara, taastatakse kõikide tehtud video- ja helisätete vaikeolek. Soovitame teil kirjutada oma sätted üles, et nende seadistamine oleks pärast täiendamist lihtsam.

Update now

Saate värskendada tarkvara uusimale versioonile.

― **Current version**: see on tarkvaraversioon, mis on seadmesse juba installitud.

Auto update

See funktsioon värskendab toodet automaatselt, kui see pole kasutusel.

- **Off** / **On**

Contact Samsung

MENU ▥ → **Support** → **Contact Samsung** → **ENTER** ↵

Vaadake seda teavet, kui teie seade ei tööta korralikult või kui soovite täiendada tarkvara.

Siit leiate teavet selle kohta, kuidas helistada meie kõnekeskusesse ning kuidas laadida alla seadmeid ja tarkvarasid.

― **Contact Samsung** ning leidke seadme **Model Code** ja **Software Version**.

Go to Home

MENU ▥ → **Support** → **Go to Home** → **ENTER** ↵

Sellele pääseb juurde kaugjuhtimispuldi nuppu **HOME** ⌂ vajutades.

Terms & Policy

MENU ▥ → **Support** → **Terms & Policy**→ **ENTER** ↵

Saate vaadata nõudeid ja tingimusi ning privaatsuspoliitikat.

Reset All

MENU ▥ → **Support** → **Reset All** → **ENTER** ↵

See suvand taastab monitori kõik tehase vaikesätted.

Kappale
Tuki

Etähallinta

MENU ▥ → **Tuki** → **Etähallinta** → **ENTER** ↵

Puhelukeskukset muodostavat yhteyden Samsung-tuotteeseen etäältä sisäisten tietojen tarkistamista varten.

Etähallinta -toiminto pystyy hallitsemaan käyttäjäasetuksia ja suorittamaan ongelman vianmäärityksen.

- **Ei käytössä** / **Käytössä**

― Tämän toiminnon käyttö edellyttää Internet-yhteyttä.

― Sinun täytyy lukea ja hyväksyä palvelusopimus ennen toiminnon käyttöä.

Ohjelmistopäivitys

MENU ▥ → **Tuki** → **Ohjelmistopäivitys** → **ENTER** ↵

Ohjelmistopäivitys -valikon kautta voi päivittää tuotteen ohjelmiston uusimpaan versioon.

― Älä sammuta tuotetta, kun päivitys on kesken. Tuote sammuu ja käynnistyy automaattisesti, kun ohjelmistopäivitys on valmis.

― Kun päivität ohjelmiston, kaikki määritetyt video- ja ääniasetukset palautuvat oletusarvoihin. Kirjoita asetukset muistiin, jotta ne voi ottaa helposti takaisin käyttöön päivityksen jälkeen.

Päivitä nyt

Päivitä ohjelmisto uusimpaan versioon.

― **Nykyinen versio**: Tämä on tuotteeseen jo asennetun ohjelmiston versio.

Autom. päivitys

Tätä toiminto päivittää tuotteen automaattisesti, kun se ei ole käytössä.

- **Ei käytössä** / **Käytössä**

Samsung-yhteystiedot

MENU Ⅲ → **Tuki** → **Samsung-yhteystiedot** → **ENTER** ↵

Tarkastele näitä tietoja, kun tuote ei toimi oikein tai kun haluat päivittää ohjelmiston.

Saatavissa on tietoja puhelukeskuksista sekä tuotteiden ja ohjelmistojen lataamisesta.

― **Samsung-yhteystiedot** ja etsi tuotteen **Mallikoodi** ja **Ohjelmistoversio**.

Siirry alkunäyttöön

MENU Ⅲ → **Tuki** → **Siirry alkunäyttöön** → **ENTER** ↵

Käytettävissä kaukosäätimen **HOME** ⌂ -painikkeella.

Käyttöehdot ja käytännöt

MENU Ⅲ → **Tuki** → **Käyttöehdot ja käytännöt**→ **ENTER** ↵

Voit katsoa käyttöehdot ja tietosuojakäytännön.

Palauta kaikki

MENU Ⅲ → **Tuki** → **Palauta kaikki** → **ENTER** ↵

Tämä toiminto palauttaa kaikki näytön senhetkiset asetukset oletusarvoihin.

Chapitre
Assistance

Gestion à distance

MENU ▥ → **Assistance** → **Gestion à distance** → **ENTER** ↵

Le centre d'appel accédera à votre produit Samsung à distance pour vérifier les informations internes.

Gestion à distance peut contrôler les réglages utilisateur et dépanner un problème.

- **Arrêt** / **Activé**

― Cette option nécessite une connexion Internet.

― Pour pouvoir l'utiliser, vous devez avoir lu et accepté le contrat de service.

Mise à jour du logiciel

MENU ▥ → **Assistance** → **Mise à jour du logiciel** → **ENTER** ↵

Le menu **Mise à jour du logiciel** vous permet d'installer la toute dernière version du logiciel de votre produit.

― Faites bien attention à ne pas mettre le produit hors tension tant que la mise à niveau n'est pas terminée. Le produit se mettra automatiquement hors et sous tension une fois la mise à niveau du logiciel achevée.

― Quand vous mettez à niveau le logiciel, les valeurs par défaut de tous les paramètres vidéo et audio que vous aviez modifiés seront restaurées. Nous vous conseillons de noter vos paramètres pour pouvoir facilement les redéfinir après la mise à niveau.

MàJ maintenant

Permet de mettre à jour le logiciel avec la dernière version.

― **Version actuelle** : il s'agit de la version de logiciel déjà installée sur le produit.

Mise à jour auto

Cette fonction met automatiquement à jour le produit lorsqu'il n'est pas utilisé.

- **Arrêt** / **Activé**

Contacter Samsung

MENU ◫ → **Assistance** → **Contacter Samsung** → **ENTER** ↵

Consultez ces informations si votre produit ne fonctionne pas correctement ou si vous voulez mettre le logiciel à niveau.

Vous pourrez trouver les informations relatives à nos centres d'appel et à la procédure de téléchargement des produits et logiciels.

— **Contacter Samsung** et recherchez le **Code du modèle** et la **Version du logiciel** du produit.

Acc. à Accueil

MENU ◫ → **Assistance** → **Acc. à Accueil** → **ENTER** ↵

Accessible via le bouton **HOME** ⌂ de la télécommande.

Conditions générales d'utilisation

MENU ◫ → **Assistance** → **Conditions générales d'utilisation**→ **ENTER** ↵

Vous pouvez afficher les conditions générales et la politique de confidentialité.

Réinitial. tout

MENU ◫ → **Assistance** → **Réinitial. tout** → **ENTER** ↵

Cette option rétablit tous les paramètres par défaut d'un écran.

Chapitre
Support technique

Gestion à distance

MENU ▥ → Support tech. → Gestion à distance → ENTER ↵

Le centre d'appel accédera à votre appareil Samsung à distance pour vérifier les informations internes.

La fonction **Gestion à distance** permet de contrôler les paramètres de l'utilisateur et de résoudre un problème.

- **Désactiver** / **Activer**

― Cette option exige une connexion Internet.

― Il faut d'abord lire et accepter l'entente de service avant d'utiliser cette fonction.

Mise à jour du logiciel

MENU ▥ → Support tech. → Mise à jour du logiciel → ENTER ↵

Le menu **Mise à jour du logiciel** vous permet d'installer la toute dernière version du logiciel du produit.

― Évitez de couper l'alimentation avant la fin de la mise à niveau. Ce dernier sera automatiquement éteint puis rallumé après la mise à niveau logicielle.

― Au moment de la mise à niveau du micrologiciel, les réglages vidéo et audio que vous avez effectués seront remplacés par les réglages par défaut. Il est recommandé de prendre en note les réglages afin de pouvoir les rétablir facilement après la mise à niveau.

Mettre à jour

Mettez à jour le logiciel vers la toute dernière version.

― **Version actuelle** : il s'agit de la version de logiciel déjà installée sur le produit.

Mise à jour auto

Cette fonction met automatiquement à jour l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

- **Désactiver** / **Activer**

Contacter Samsung

MENU Ⅲ → **Support tech.** → **Contacter Samsung** → **ENTER** ↵

Consultez cette rubrique lorsque votre appareil ne fonctionne pas correctement ou lorsque vous souhaitez mettre le logiciel à niveau.

Vous y trouverez de l'information sur nos centres d'appel et sur la façon de télécharger des produits et logiciels.

― **Contacter Samsung** et recherchez le **Code du modèle** et la **Version du logiciel** du produit.

Aller à l’accueil

MENU Ⅲ → **Support tech.** → **Aller à l’accueil** → **ENTER** ↵

Accessible via le bouton **HOME** de la télécommande.

Conditions et politique

MENU Ⅲ → **Support tech.** → **Conditions et politique**→ **ENTER** ↵

Afficher conditions d'utilisation et politique de confidentialité.

Réinitial. tout

MENU Ⅲ → **Support tech.** → **Réinitial. tout** → **ENTER** ↵

Cette option retourne tous les réglages actuels d'un périphérique d'affichage à leurs valeurs d'usine par défaut.

Kapitel
Unterstützung

Fernverwaltung

MENU m → **Unterstützung** → **Fernverwaltung** → **ENTER** E

Das Callcenter greift zum Abrufen interner Informationen auf Ihr Samsung-Gerät zu.

Fernverwaltung kann Benutzereinstellungen steuern und Probleme beheben.

- **Aus** / **Ein**

― Diese Option erfordert eine Internetverbindung.

― Sie müssen die Vertragsbedingungen lesen und akzeptieren, bevor Sie diese Funktion nutzen können.

Software-Update

MENU m → **Unterstützung** → **Software-Update** → **ENTER** E

Im Menü **Software-Update** können Sie die Gerätesoftware auf die aktuelle Version aktualisieren.

― Schalten Sie das Gerät erst nach Abschluss des Updates aus. Das Gerät schaltet sich nach Abschluss des Software-Updates automatisch aus und wieder ein.

― Wenn Sie die Software aktualisieren, werden alle Video- und Audioeinstellungen auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Notieren Sie sich die Einstellungen, um sie nach dem Update einfach wiederherstellen zu können.

Jetzt aktualisieren

Aktualisierung der Software auf die neueste Version.

― **Aktuelle Version**: Dies ist die bereits auf dem Gerät installierte Softwareversion.

Automatisches Update

Mit dieser Funktion wird das Gerät automatisch aktualisiert, wenn es gerade nicht verwendet wird.

- **Aus** / **Ein**

Samsung kontaktieren

MENU ▥ → **Unterstützung** → **Samsung kontaktieren** → **ENTER** ↵

Zeigen Sie diese Informationen an, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn Sie die Software aktualisieren möchten.

Hier finden Sie Informationen zu unseren Callcentern sowie zum Herunterladen von Produkten und Software.

― **Samsung kontaktieren**, und ermitteln Sie **Modellcode** und **Softwareversion** des Geräts..

Zu Startseite

MENU ▥ → **Unterstützung** → **Zu Startseite** → **ENTER** ↵

Kann mit der Taste **HOME** ⌂ auf der Fernbedienung aufgerufen werden.

Geschäftsbedingungen & Datenschutz

MENU ▥ → **Unterstützung** → **Geschäftsbedingungen & Datenschutz**→ **ENTER** ↵

Sie können Geschäftsbedingungen und Datenschutzrichtlinie anzeigen.

Alle zurücksetzen

MENU ▥ → **Unterstützung** → **Alle zurücksetzen** → **ENTER** ↵

Mit dieser Option werden alle aktuellen Einstellungen für ein Anzeigegerät auf die werkseitigen Standardwerte zurückgesetzt.

Κεφάλαιο
Υποστήριξη

Απομακρυσμένη διαχείριση

MENU ▥ → **Υποστήριξη** → **Απομακρυσμένη διαχείριση** → **ENTER** ↵

Το τηλεφωνικό κέντρο θα προσπελάσει το προϊόν Samsung που διαθέτετε απομακρυσμένα για να ελέγξει τις εσωτερικές πληροφορίες.

Η λειτουργία **Απομακρυσμένη διαχείριση** μπορεί να ελέγξει τις ρυθμίσεις χρήστη και να επιλύσει ένα πρόβλημα.

- **Απεν.** / **Ενεργ.**

― Αυτή η επιλογή απαιτεί σύνδεση στο Διαδίκτυο.

― Θα πρέπει να διαβάσετε και να αποδεχτείτε το συμφωνητικό όρων χρήσης υπηρεσίας προτού χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα.

Ενημέρωση λογισμικού

MENU ▥ → **Υποστήριξη** → **Ενημέρωση λογισμικού** → **ENTER** ↵

Το μενού **Ενημέρωση λογισμικού** σάς επιτρέπει να αναβαθμίζετε το λογισμικό του προϊόντος στην τελευταία έκδοση.

― Προσέχετε να μην διακόψετε την τροφοδοσία ρεύματος ενώ η αναβάθμιση βρίσκεται σε εξέλιξη. Το προϊόν θα απενεργοποιηθεί και θα ενεργοποιηθεί ξανά αυτόματα όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση λογισμικού.

― Όταν κάνετε αναβάθμιση λογισμικού, όλες οι ρυθμίσεις εικόνας και ήχου που έχετε ορίσει επαναφέρονται στις προεπιλεγμένες τιμές τους. Συνιστάται να σημειώσετε κάπου τις ρυθμίσεις σας για να μπορείτε εύκολα να τις ορίσετε ξανά μετά την αναβάθμιση.

Ενημέρωση τώρα

Ενημέρωση του λογισμικού στην πιο πρόσφατη έκδοση.

― **Τρέχουσα έκδοση**: Αυτή είναι η ήδη εγκατεστημένη έκδοση λογισμικού στο προϊόν.

Αυτόματη ενημέρωση

Αυτή η δυνατότητα ενημερώνει αυτόματα το προϊόν όταν δεν χρησιμοποιείται.

- **Απεν.** / **Ενεργ.**

Επικοιν. με Samsung

MENU ▥ → **Υποστήριξη** → **Επικοιν. με Samsung** → **ENTER** ↵

Προβάλετε αυτές τις πληροφορίες όταν το προϊόν σας δεν λειτουργεί σωστά ή όταν θέλετε να αναβαθμίσετε το λογισμικό.

Παρέχονται πληροφορίες για τα τηλεφωνικά μας κέντρα και για τον τρόπο λήψης προϊόντων και λογισμικού.

— **Επικοιν. με Samsung** για να βρείτε τον **Κωδικός μοντέλου** και την **Έκδοση Λογισμικού** του προϊόντος.

Μετάβαση σε αρχική οθόνη

MENU ▥ → **Υποστήριξη** → **Μετάβαση σε αρχική οθόνη** → **ENTER** ↵

Προσβάσιμο μέσω του κουμπιού **HOME** ⌂ στο τηλεχειριστήριο.

Όροι και πολιτική

MENU ▥ → **Υποστήριξη** → **Όροι και πολιτική**→ **ENTER** ↵

Μπορείτε να δείτε τους όρους και προϋποθ. και την πολιτική απορρήτου.

Επαναφ. όλων

MENU ▥ → **Υποστήριξη** → **Επαναφ. όλων** → **ENTER** ↵

Αυτή η επιλογή επαναφέρει τις τρέχουσες ρυθμίσεις για μια οθόνη στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

פרק
תמיכה

ניהול מרחוק

MENU ◫ ← **תמיכה** ← **ניהול מרחוק** ← **ENTER** ⏎

מוקד השירות יבצע גישה מרחוק למוצר של Samsung כדי לבדוק מידע פנימי.

באמצעות **ניהול מרחוק** ניתן לשלוט בהגדרות המשתמש ולפתור בעיות.

- **כבוי** / **פועל**

— אפשרות זו דורשת חיבור לאינטרנט.

— עליך לקרוא ולקבל את הסכם השירות לפני השימוש במאפיין זה.

עדכון תוכנה

MENU ◫ ← **תמיכה** ← **עדכון תוכנה** ← **ENTER** ⏎

בעזרת תפריט **עדכון תוכנה** תוכל לשדרג את תוכנת המוצר לגרסה העדכנית ביותר.

— הקפד שלא לכבות את המוצר עד לסיום השדרוג. עם השלמת שדרוג התוכנה, המוצר יכבה ויפעיל את עצמו מחדש באופן אוטומטי.

— לאחר שדרוג התוכנה, הגדרות הווידאו והשמע שבחרת יחזרו לערכי ברירת המחדל. מומלץ לרשום את ההגדרות לפני השדרוג כדי שתוכל לחזור אליהן בקלות לאחר השדרוג.

עדכן כעת

עדכן את התוכנה לגרסה החדשה ביותר.

— **גרסה נוכחית**: זוהי גרסת התוכנה המותקנת במוצר כרגע.

עדכון אוטומטי

תכונה זו מעדכנת באופן אוטומטי את המוצר כאשר הוא אינו בשימוש.

- **כבוי** / **פועל**

צרו קשר עם Samsung

MENU ← **תמיכה** ← **צרו קשר עם Samsung** ← **ENTER**

הצג פרטים אלה אם המוצר פועל באופן משובש או אם ברצונך לשדרג את התוכנה.

כאן תוכל לאתר מידע על מוקדי השירות שלנו וכיצד להוריד מוצרים ותוכנות.

— **צרו קשר עם Samsung** ואתר את פרטי ה**קוד דגם** ו**גרסת תוכנה**.

עבור לעמוד הבית

MENU ← **תמיכה** ← **עבור לעמוד הבית** ← **ENTER**

היא נגישה באמצעות לחצן **HOME** בשלט רחוק.

תנאים ומדיניות

MENU ← **תמיכה** ← **תנאים ומדיניות** ← **ENTER**

תוכל לצפות בתנאים ובהתניות ובמדיניות הפרטיות.

איפוס הכל

MENU ← **תמיכה** ← **איפוס הכל** ← **ENTER**

אפשרות זאת תחזיר את כל הגדרות התצוגה הנוכחיות לערכי ברירת המחדל של היצרן.

Fejezet
Támogatás

Távkezelés

MENU ▥ → **Terméktámogatás** → **Távkezelés** → **ENTER** ↵

A telefonos ügyfélszolgálat a távolból hozzáfér az Ön Samsung termékéhez, a belső információk ellenőrzése céljából.

A **Távkezelés** funkció vezérelheti a felhasználói beállításokat és kijavíthatja a problémákat.

- **Ki** / **Be**

― Ez a funkció internetkapcsolatot igényel.

― A funkció használata előtt olvassa el és fogadja el a szolgáltatási szerződést.

Szoftverfrissítés

MENU ▥ → **Terméktámogatás** → **Szoftverfrissítés** → **ENTER** ↵

A **Szoftverfrissítés** menü lehetővé teszi a készülék szoftverének legfrissebb verzióra történő frissítését.

― Vigyázzon, hogy a frissítés befejeződése előtt ne kapcsolja ki az áramellátást. A készülék a szoftverfrissítést követően automatikusan ki-, majd bekapcsol.

― A szoftver frissítésekor minden video- és hangbeállítás alapértékre áll vissza. Javasoljuk a beállítások lejegyzését, hogy a frissítés után azok egyszerűen visszaállíthatók legyenek.

Most frissít

A szoftver frissítése a legfrissebb verzióra.

― **Jelenlegi verzió**: Ez a készülékre már telepített szoftververzió.

Aut. frissítés

Ez a funkció automatikusan frissíti a készüléket, amikor az nincsen használatban.

- **Ki** / **Be**

Samsung ügyfélszolg.

MENU ⅲ → **Terméktámogatás** → **Samsung ügyfélszolg.** → **ENTER** ↵

Olvassa el ezeket az információkat, ha a készülék nem működik, vagy ha frissíteni kívánja a szoftvert.

Itt találja a telefonos ügyfélszolgálatainkra vonatkozó információkat, valamint a termékek és szoftverek letöltésének módját.

― **Samsung ügyfélszolg.**, majd keresse meg a készülék **Modellkód** és **Szoftververzió** adatait.

Kezdőlap megnyitása

MENU ⅲ → **Terméktámogatás** → **Kezdőlap megnyitása** → **ENTER** ↵

A távirányítón levő **HOME** ⌂ gomb használatával érhető el.

Feltételek és adatvédelem

MENU ⅲ → **Terméktámogatás** → **Feltételek és adatvédelem**→ **ENTER** ↵

Megtekintheti a feltételeket és az adatvédelmi nyilatkozatot.

Összes vissza

MENU ⅲ → **Terméktámogatás** → **Összes vissza** → **ENTER** ↵

Ezzel az opcióval visszaállíthatja a kijelző aktuális beállításait a gyári alapértékekre.

Bab Dukungan

Remote Management

MENU ▥ → **Support** → **Remote Management** → **ENTER** ↵

Pusat Panggilan akan mengakses Produk Samsung dari jauh untuk memeriksa informasi internal.

Remote Management dapat mengendalikan pengaturan pengguna dan menyelesaikan masalah.

- **Off** / **On**

― Pilihan ini memerlukan sambungan Internet.

― Anda akan perlu membaca dan menyetujui perjanjian layanan sebelum dapat menggunakan fitur ini.

Software Update

MENU ▥ → **Support** → **Software Update** → **ENTER** ↵

Menu **Software Update** membantu Anda mengganti peranti lunak monitor dengan versi terbaru.

― Jangan matikan perangkat sampai upgrade selesai. Produk akan mati dan menyala secara otomatis setelah upgrade peranti lunak selesai.

― Selama upgrade peranti lunak, semua pengaturan video dan audio akan dikembalikan ke pengaturan asli. Sebaiknya catat pengaturan yang Anda buat sehingga Anda dapat dengan mudah mengembalikannya setelah upgrade selesai.

Update now

Memperbarui peranti lunak ke versi terbaru.

― **Current version**: Ini versi peranti lunak yang terpasang pada monitor.

Auto update

Fitur ini secara otomatis memperbarui produk saat tidak digunakan.

- **Off** / **On**

Contact Samsung

MENU m → **Support** → **Contact Samsung** → **ENTER** E

Baca informasi ini jika produk tidak bekerja semestinya atau Anda ingin melakukan upgrade piranti lunak.

Anda akan menemukan informasi tentang pusat layanan kami dan cara mengunduh produk serta piranti lunak.

― **Contact Samsung** dan temukan monitor **Model Code** dan **Software Version**.

Go to Home

MENU m → **Support** → **Go to Home** → **ENTER** E

Mudah diakses menggunakan tombol **HOME** pada kendali jarak jauh.

Terms & Policy

MENU m → **Support** → **Terms & Policy**→ **ENTER** E

Anda dapat melihat persyaratan dan ketentuan, kebijakan privasi.

Reset All

MENU m → **Support** → **Reset All** → **ENTER** E

Opsi ini mengembalikan semua pengaturan aktif untuk layar ke pengaturan pabrik default.

Capitolo
Supporto

Gestione remota

MENU Ⅲ → **Supporto** → **Gestione remota** → **ENTER** ↵

Il Call center accederà al prodotto Samsung in modalità remota per controllare le informazioni interne.

Gestione remota consente di controllare le impostazioni dell'utente e risolvere i problemi.

- **Off** / **On**

― Questa opzione richiede una connessione Internet.

― Prima di usare questa funzione, leggere e accettare i termini del contratto di assistenza.

Aggiornamento software

MENU Ⅲ → **Supporto** → **Aggiornamento software** → **ENTER** ↵

Il menu **Aggiornamento software** consente di aggiornare il software del prodotto alla versione più recente.

― Fare attenzione a non interrompere l'alimentazione fino al completamento dell'aggiornamento. Il prodotto si spegnerà e riaccenderà automaticamente al completamento dell'aggiornamento software.

― Quando si aggiorna il software, tutte le impostazioni video e audio selezionate ritorneranno alle impostazioni predefinite. Si consiglia di annotare le impostazioni personali, in modo tale da poterle ripristinare facilmente dopo l'aggiornamento.

Aggiorna ora

Per aggiornare il software alla versione più recente.

― **Versione corrente**: è la versione software già installata nel prodotto.

Aggiorn. automatico

Questa funzionalità aggiorna automaticamente il prodotto quando non è in uso.

- **Off** / **On**

Contattare Samsung

MENU Ⅲ → **Supporto** → **Contattare Samsung** → **ENTER** ↵

Visualizzare queste informazioni quando il prodotto non funziona correttamente o quando si intende aggiornare il software.

È possibile trovare qui le informazioni relative ai nostri servizi clienti e alle modalità di download di prodotti e software.

― **Contattare Samsung** per reperire **Codice modello** e **Versione software** del prodotto.

Vai alla pagina iniziale

MENU Ⅲ → **Supporto** → **Vai alla pagina iniziale** → **ENTER** ↵

Accessibile mediante il pulsante **HOME** ⌂ del telecomando.

Termini e condizioni

MENU Ⅲ → **Supporto** → **Termini e condizioni**→ **ENTER** ↵

È poss. visualizz. Termini e condizioni e Informativa sulla privacy.

Azzera tutto

MENU Ⅲ → **Supporto** → **Azzera tutto** → **ENTER** ↵

Questa opzione riporta tutte le impostazioni correnti di un display ai valori predefiniti.

Тарау Қолдау

Remote Management

MENU Ⅲ → **Support** → **Remote Management** → **ENTER** ↵

Анықтама қызметтері ішкі ақпаратты тексеру үшін Samsung өніміне қашықтан қатынасады.

Remote Management пайдаланушы параметрлерін басқарып, ақаулықты жоя алады.

- **Off** / **On**

― Бұл параметр үшін интернет қосылымы қажет.

― Бұл функцияны пайдаланар алдында қызмет көрсету келісімшартын оқып, оған келісім беруіңіз керек.

Software Update

MENU Ⅲ → **Support** → **Software Update** → **ENTER** ↵

Software Update мәзірі монитордың бағдарламалық құралын ең соңғы нұсқаға дейін жаңартуға мүмкіндік береді.

― Жаңарту аяқталғанда қуатты өшірмеңіз. Монитор бағдарламалық құралды жаңарту аяқталғаннан кейін автоматты түрде өшеді және қосылады.

― Бағдарламалық құралды жаңартқанда, сіз жасаған барлық бейне және аудио параметрлері әдепкі параметрлеріне оралады. Біз сізге жаңартудан кейін оңай қалпына келтіре алу үшін параметрлерді жазып алуға кеңес береміз.

Update now

Бағдарламалық жасақтаманы соңғы нұсқаға жаңартыңыз.

― **Current version**: Бұл бағдарламалық нұсқа өнімде бұрыннан орнатылған.

Auto update

Бұл функция өнім қолданылмаған кезде оны автоматты түрде жаңартады.

- **Off** / **On**

Contact Samsung

MENU Ⅲ → **Support** → **Contact Samsung** → **ENTER** ↵

Монитор дұрыс жұмыс істемегенде немесе бағдарламалық құралды жаңарту керек болғанда осы ақпаратты қараңыз.

Біздің анықтама қызметтерімізге қатысты және өнімдерді және бағдарламалық құралды жүктеу туралы ақпарат таба аласыз.

— **Contact Samsung Model Code** және **Software Version** өнімдерін табыңыз.

Go to Home

MENU Ⅲ → **Support** → **Go to Home** → **ENTER** ↵

Қашықтан басқару құрылғысындағы **HOME** ⌂ түймесін басу арқылы кіруге болады.

Terms & Policy

MENU Ⅲ → **Support** → **Terms & Policy**→ **ENTER** ↵

Талаптар мен шарттарды, құпиялылық саясатын көруге болады.

Reset All

MENU Ⅲ → **Support** → **Reset All** → **ENTER** ↵

Бұл параметр дисплейдің барлық ағымдағы параметрлерін әдепкі зауыттық параметрлерге қайтарады.

CHAPTER
고객지원

원격 진단

MENU Ⅲ → 고객지원 → 원격 진단 → ENTER ↵

콜 센터에서 삼성 제품에 원격으로 견결하여 제품 설정 정보를 확인합니다.

원격 진단 기능을 이용하여 제품의 기능점검 및 설정값을 조정할 수 있습니다.

- 끄기 / 켜기

― 인터넷에 연결되어 있어야 사용할 수 있습니다.

― 이 기능은 서비스 이용 약관에 동의 후 이용할 수 있으며 삼성전자의 전문 엔지니어가 원격으로 제품을 진단해 제품의 오류 수정, 드라이버 업데이트 등 필요한 조치를 할 수 있는 서비스입니다.

소프트웨어 업데이트

MENU Ⅲ → 고객지원 → 소프트웨어 업데이트 → ENTER ↵

소프트웨어를 최신 버전으로 업그레이드합니다.

― 업그레이드를 진행하는 동안 제품을 끄지 않도록 주의하세요. 소프트웨어 업데이트가 완료되면 제품은 자동으로 꺼졌다 켜집니다.

― 소프트웨어 업데이트를 하면 화면 및 음향 설정은 초기화됩니다. 업데이트 후에 쉽게 재설정할 수 있도록 설정 값을 메모해 놓는 것이 좋습니다.

지금 업데이트

최신 소프트웨어로 업데이트할 수 있습니다.

― 고객지원 정보에서 제품의 모델명과 소프트웨어 버전을 확인할 수 있습니다.

자동 업데이트

사용자가 제품을 사용하지 않는 동안에 자동으로 업데이트를 진행합니다.

- 끄기 / 켜기

고객지원 정보

MENU Ⅲ → 고객지원 → 고객지원 정보 → ENTER ↵

제품이 제대로 작동하지 않거나 소프트웨어를 업그레이드하고 싶을 때 이 정보를 확인하세요.

서비스 센터에 관한 정보와 함께 제품 및 소프트웨어를 다운로드하는 방법을 알아볼 수 있습니다.

― 현재 버전: 현재 제품에 설치된 소프트웨어 버전입니다.

홈으로 이동

MENU Ⅲ → 고객지원 → 홈으로 이동 → ENTER ↵

리모컨에 HOME ⌂ 버튼으로 진입 가능합니다.

약관 및 정책

MENU Ⅲ → 고객지원 → 약관 및 정책 → ENTER ↵

이용약관 및 개인정보 수집정책을 확인합니다.

모든 설정 초기화

MENU Ⅲ → 고객지원 → 모든 설정 초기화 → ENTER ↵

제품의 모든 설정을 제품 구입 당시 설정으로 되돌립니다.

Nodaļa
Atbalsts

Remote Management

MENU Ⅲ → Support → Remote Management → ENTER ↵

Zvanu centrs attāli piekļūs jūsu Samsung izstrādājumam, lai pārbaudītu iekšējo informāciju.

Remote Management var pārvaldīt lietotāja iestatījumus un novērst problēmu.

- Off / On

— Šīs opcijas izmantošanai ir nepieciešams savienojums ar internetu.

— Pirms šīs funkcijas izmantošanas nepieciešams izlasīt un piekrist pakalpojuma līgumam.

Software Update

MENU Ⅲ → Support → Software Update → ENTER ↵

Software Update izvēlne ļauj jaunināt izstrādājuma programmatūru uz tās jaunāko versiju.

— Neizslēdziet izstrādājumu, kamēr nav pabeigta jaunināšana. Izstrādājums automātiski izslēgsies un ieslēgsies pēc programmatūras jaunināšanas pabeigšanas.

— Kad jaunināt programmatūru, visiem video un audio iestatījumiem tiek atjaunotas noklusējuma vērtības. Ieteicams pierakstīt šos iestatījumus, lai pēc jaunināšanas tos varētu viegli atjaunot.

Update now

Atjauniniet programmatūru uz jaunāko versiju.

— **Current version**: šī ir izstrādājumā instalētās programmatūras pašreizējā versija.

Auto update

Šī funkcija automātiski atjaunina izstrādājumu, kad tas netiek lietots.

- Off / On

Contact Samsung

MENU Ⅲ → **Support** → **Contact Samsung** → **ENTER** ↵

Skatiet šo informāciju, ja izstrādājums nedarbojas pareizi vai ja vēlaties jaunināt programmatūru.

Varat arī atrast informāciju par mūsu zvanu centriem un norādījumus par izstrādājumu un programmatūras lejupielādi.

— **Contact Samsung** un uzziniet izstrādājuma **Model Code** un **Software Version**.

Go to Home

MENU Ⅲ → **Support** → **Go to Home** → **ENTER** ↵

Var piekļūt, izmantojot tālvadības pults pogu **HOME** ⌂.

Terms & Policy

MENU Ⅲ → **Support** → **Terms & Policy**→ **ENTER** ↵

Varat skatīt noteikumus un nosacījumus un konfidencialitātes politiku.

Reset All

MENU Ⅲ → **Support** → **Reset All** → **ENTER** ↵

Šī opcija atjauno visus pašreizējos iestatījumus uz to rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.

Skyrius
Palaikymas

Remote Management

MENU ▥ → **Support** → **Remote Management** → **ENTER** ↵

Techninės priežiūros centras nuotoliniu būdu prisijungs prie „Samsung" gaminio ir patikrins vidinę informaciją.

Remote Management gali valdyti vartotojo nustatymus ir pašalinti triktį.

- **Off** / **On**

— Šiai parinkčiai reikia interneto ryšio.

— Prieš naudojantis šia paslauga, reikės perskaityti ir sutikti su paslaugų sutartimi.

Software Update

MENU ▥ → **Support** → **Software Update** → **ENTER** ↵

Meniu **Software Update** galite atnaujinti gaminio programinę įrangą ir įdiegti naujausią jos versiją.

— Pasirūpinkite, kad kol nebus baigta naujinti versija, nebūtų išjungtas gaminio maitinimas. Baigus diegti programinės įrangos versijos naujinimą, gaminys automatiškai išsijungs ir vėl įsijungs.

— Kai programinė įranga bus atnaujinta, visi ankstesni vaizdo ir garso parametrai bus grąžinti į numatytąsias reikšmes. Patariame užsirašyti pasirinktus parametrus, kad atnaujinę galėtumėte lengvai nustatyti juos iš naujo.

Update now

Atnaujinkite programinę įrangą į naujausią versiją.

— **Current version**: tai programinės įrangos versija, kuri jau įdiegta gaminyje.

Auto update

Ši funkcija automatiškai atnaujina nenaudojamą gaminį.

- **Off** / **On**

Contact Samsung

MENU ⅢⅠ → **Support** → **Contact Samsung** → **ENTER** ↵

Šią informaciją peržiūrėkite, jei gaminys veikia netinkamai arba jei norite atnaujinti programinės įrangos versiją.

Galite rasti informacijos apie mūsų skambučių centrus ir apie tai, kaip parsisiųsti gaminius ir programinę įrangą.

— **Contact Samsung** ir suraskite gaminio **Model Code** bei **Software Version**.

Go to Home

MENU ⅢⅠ → **Support** → **Go to Home** → **ENTER** ↵

Pasiekiamas naudojant nuotolinio valdymo pulto mygtuką **HOME** ⌂.

Terms & Policy

MENU ⅢⅠ → **Support** → **Terms & Policy**→ **ENTER** ↵

Galite peržiūrėti sąlygas ir privatumo politiką.

Reset All

MENU ⅢⅠ → **Support** → **Reset All** → **ENTER** ↵

Naudojant šią parinktį esamos ekrano nuostatos atstatomos į gamyklines nuostatas.

Kapittel Støtte

Remote Management

MENU Ⅲ → **Support** → **Remote Management** → **ENTER** ↵

Telefonservicesenteret kan få tilgang til Samsung-produktet ditt eksternt for å kontrollere den interne informasjonen.

Remote Management kan kontrollere brukerinnstillingene og feilsøke et problem.

- **Off** / **On**

― Dette alternativet krever en Internett-tilkobling.

― Du må lese og samtykke i brukeravtalen før du bruker denne funksjonen.

Software Update

MENU Ⅲ → **Support** → **Software Update** → **ENTER** ↵

Med **Software Update**-menyen kan du oppgradere produktets programvare til nyeste versjon.

― Påse at du ikke slår av strømmen før oppgraderingen er fullført. Produktet slår seg automatisk av og på når programvareoppdateringen er fullført.

― Når du oppgraderer programvaren, returnerer alle video- og lydinnstillinger til standardinnstillingene. Vi råder deg til å skrive ned innstillingene, slik at du enkelt kan tilbakestille dem etter oppgraderingen.

Update now

Oppdater programvaren til siste versjon.

― **Current version**: Dette er programvareversjonen som allerede er installert i produktet.

Auto update

Denne funksjonen oppdaterer automatisk produktet når det ikke er i bruk.

- **Off** / **On**

Contact Samsung

MENU ▥ → **Support** → **Contact Samsung** → **ENTER** ↵

Vis denne informasjonen når produktet ikke virker tilfredsstillende, eller når du vil oppgradere programvaren.

Du finner informasjon om våre telefonservicesentre og om nedlasting av produkter og programvare.

― **Contact Samsung** og finn produktets **Model Code** og **Software Version**.

Go to Home

MENU ▥ → **Support** → **Go to Home** → **ENTER** ↵

Tilgjengelig ved hjelp av **HOME** ⌂-knappen på fjernkontrollen.

Terms & Policy

MENU ▥ → **Support** → **Terms & Policy**→ **ENTER** ↵

Du kan se over vilkårene for personvernerklæringen.

Reset All

MENU ▥ → **Support** → **Reset All** → **ENTER** ↵

Dette alternativet returnerer gjeldende innstillinger for en skjerm til standard fabrikkinnstillinger.

Rozdział
Pomoc techniczna

Zarządzanie zdalne

MENU ▥ → **Pomoc techn.** → **Zarządzanie zdalne** → **ENTER** ↵

Infolinia zdalnie połączy się z produktem firmy Samsung użytkownika w celu sprawdzenia informacji wewnętrznych.

Opcja **Zarządzanie zdalne** umożliwia sterowanie ustawieniami użytkownika i rozwiązywanie problemów.

- **Wył.** / **Włączone**

— Ta opcja wymaga połączenia internetowego.

— Przed użyciem tej funkcji należy zapoznać się z umową serwisową i ją zaakceptować.

Aktualizacja oprogramowania

MENU ▥ → **Pomoc techn.** → **Aktualizacja oprogramowania** → **ENTER** ↵

Menu **Aktualizacja oprogramowania** pozwala na pobranie najnowszej wersji oprogramowania produktu.

— Należy uważać, aby nie odłączyć zasilania, zanim aktualizacja nie zostanie zakończona. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania produkt się wyłączy i włączy automatycznie.

— Podczas aktualizacji oprogramowania zostaną przywrócone wartości domyślne wszystkich ustawień wideo i audio zmienionych przez użytkownika. Radzimy zapisać swoje ustawienia, aby łatwo było je ponownie wprowadzić po aktualizacji oprogramowania.

Akt. teraz

Aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji.

— **Obecna wersja**: wersja oprogramowania obecnie zainstalowana w produkcie.

Aktualizacja autom.

Ta funkcja służy do automatycznej aktualizacji produktu, gdy nie jest on używany.

- **Wył.** / **Włączone**

Kontakt z firmą Samsung

MENU ▥ → Pomoc techn. → Kontakt z firmą Samsung → ENTER ↵

Informacje te należy wyświetlić, kiedy produkt nie działa prawidłowo lub przed aktualizacją oprogramowania.

Znajdują się tu dane centrów obsługi klienta oraz informacje dotyczące pobierania produktów i oprogramowania.

― Należy skontaktować się z firmą Samsung (**Kontakt z firmą Samsung**) oraz odszukać kod modelu (**Kod modelu**) oraz wersję oprogramowania (**Wersja oprogramowania**).

Przejdź do strony główn.

MENU ▥ → Pomoc techn. → Przejdź do strony główn. → ENTER ↵

Dostęp do funkcji można uzyskać, naciskając przycisk **HOME** ⌂ na pilocie.

Zasady i warunki

MENU ▥ → Pomoc techn. → Zasady i warunki→ ENTER ↵

Możesz przeglądać warunki korzystania i zasady ochrony prywatności.

Zeruj wszystko

MENU ▥ → Pomoc techn. → Zeruj wszystko → ENTER ↵

Ta opcja służy do zmiany wszystkich ustawień na domyślne.

Capítulo Assistência

Gestão Remota

MENU ▥ → **Assistência** → **Gestão Remota** → **ENTER** ↵

O centro de atendimento irá aceder remotamente ao seu produto Samsung para verificar as informações internas.

A função **Gestão Remota** pode controlar as definições do utilizador e resolver um problema.

- **Desl.** / **Ligado**

― Esta opção requer uma ligação à Internet.

― Terá de ler e aceitar o contrato de serviço antes de utilizar esta funcionalidade.

Actualização do Software

MENU ▥ → **Assistência** → **Actualização do Software** → **ENTER** ↵

O menu **Actualização do Software** permite-lhe actualizar o software do seu produto para a versão mais recente.

― Tenha cuidado para não desligar a alimentação até a actualização estar completa. O produto desliga-se e liga-se automaticamente após completar a actualização do software.

― Quando actualizar o software, todas as definições de vídeo e de áudio que tiver feito regressam às respectivas predefinições. Recomendamos que anote as suas definições para que as possa facilmente repor após a actualização.

Actualizar agora

Actualize o software para a última versão.

― **Versão Actual**: Esta é a versão do software já instalada no produto.

Actualização Autom.

Esta função actualiza automaticamente o produto quando não estiver a ser utilizado.

- **Desl.** / **Ligado**

Contactar a Samsung

MENU Ⅲ → **Assistência** → **Contactar a Samsung** → **ENTER** ↵

Consulte esta informação quando o seu produto não funcionar correctamente ou quando desejar actualizar o software.

Pode encontrar informação relativa aos nossos centros de atendimento e sobre como transferir produtos e software.

― **Contactar a Samsung** e descubra o **Código do Modelo** do produto e a **Versão do Software**.

Ir para a Página Inicial

MENU Ⅲ → **Assistência** → **Ir para a Página Inicial** → **ENTER** ↵

Acessível através do botão **HOME** do telecomando.

Termos e Política

MENU Ⅲ → **Assistência** → **Termos e Política**→ **ENTER** ↵

Pode ver os termos e condições e a política de privacidade.

Repor Tudo

MENU Ⅲ → **Assistência** → **Repor Tudo** → **ENTER** ↵

Este opção repõe todas as definições actuais de um monitor para as predefinições de fábrica.

Capítulo
Suporte

Gerenciamento Remoto

MENU Ⅲ → **Suporte** → **Gerenciamento Remoto** → **ENTER** ↵

O Centro de Atendimento acessará seu produto Samsung remotamente para verificar informações internas.

Gerenciamento Remoto, pode controlar as configurações do usuário e solucionar um problema.

- **Desl.** / **Ligado**

― Essa opção exige uma conexão com a Internet.

― Você precisará ler e concordar com o contrato de serviço antes de usar este recurso.

Atualização de Software

MENU Ⅲ → **Suporte** → **Atualização de Software** → **ENTER** ↵

O menu **Atualização de Software** permite que você atualize o software do seu produto para a versão mais recente.

― Cuidado para não desligar a energia até que a atualização seja concluída. O produto será desativado e reativado automaticamente depois que a atualização do software tiver sido concluída.

― Quando você atualizar um software, todas as configurações de vídeo e de ;áudio realizadas serão retornadas às configurações padrão. Aconselhamos a anotar as configurações para que você possa facilmente restaurá-las após a atualização.

Atualizar agora

Atualizar o software para a última versão.

― **Versão Atual**: É a versão do software já instalada no produto.

Atualização Autom.

Este recurso automaticamente atualiza o produto quando não estiver em uso.

- **Desl.** / **Ligado**

Entre em contato com a Samsung

MENU ▥ → **Suporte** → **Entre em contato com a Samsung** → **ENTER** ↵

Consulte estas informações quando o produto não funcionar corretamente ou quando você quiser atualizar o software.

Você pode encontrar informações relacionadas aos nossos centros de atendimentos e como baixar produtos e softwares.

― **Entre em contato com a Samsung** e localize o **Código do Modelo** e **Versão do Software** do produto.

Ir para o Início

MENU ▥ → **Suporte** → **Ir para o Início** → **ENTER** ↵

Acessível utilizando o botão **HOME** ⌂ no controle remoto.

Termos e Política

MENU ▥ → **Suporte** → **Termos e Política**→ **ENTER** ↵

Você pode visualizar termos e condições e política de privacidade.

Restaurar Tudo

MENU ▥ → **Suporte** → **Restaurar Tudo** → **ENTER** ↵

Esta opção retorna todas configurações atuais da exibição para as configurações padrão de fábrica.

Capitol
Asistență

Remote Management

MENU ▥ → **Support** → **Remote Management** → **ENTER** ↵

Centrul de relaţii cu clienţii va accesa produsul dvs. Samsung de la distanţă pentru a verifica informaţiile interne.

Remote Management poate controla setările de utilizator şi poate soluționa o problemă.

- **Off** / **On**

― Pentru această opțiune este necesară o conexiune la Internet.

― Va trebui să citiți şi să acceptați acordul de service înainte de a utiliza această funcție.

Software Update

MENU ▥ → **Support** → **Software Update** → **ENTER** ↵

Meniul **Software Update** vă permite să efectuaţi un upgrade pentru software-ul produsului la cea mai recentă versiune.

― Aveţi grijă să nu întrerupeţi alimentarea cu energie electrică până la finalizarea upgrade-ului. Produsul se va opri şi va reporni automat după finalizarea upgrade-ului.

― La efectuarea unui upgrade, toate setările video şi audio pe care le-aţi efectuat vor reveni la valorile lor implicite. Vă recomandăm să notaţi setările astfel încât să le puteţi reface cu uşurinţă după upgrade.

Update now

Actualizaţi software-ul la cea mai recentă versiune.

― **Current version**: aceasta este versiunea de software instalată în momentul respectiv pe produs.

Auto update

Această caracteristică actualizează automat produsul când acesta nu este utilizat.

- **Off** / **On**

Contact Samsung

MENU ▥ → **Support** → **Contact Samsung** → **ENTER** ↵

Vizualizaţi aceste informaţii atunci când produsul nu funcţionează corespunzător sau atunci când doriţi să faceţi upgrade la software.

Puteţi găsi informaţii referitoare la centrele noastre de apeluri şi la modul de descărcare a produselor şi software-ului.

― **Contact Samsung** şi căutaţi produsul **Model Code** şi **Software Version**.

Go to Home

MENU ▥ → **Support** → **Go to Home** → **ENTER** ↵

Accesibil utilizând butonul **HOME** ⌂ de pe telecomandă.

Terms & Policy

MENU ▥ → **Support** → **Terms & Policy**→ **ENTER** ↵

Puteţi să consultaţi termenii şi cond., pol. de confidenţialitate.

Reset All

MENU ▥ → **Support** → **Reset All** → **ENTER** ↵

Această opţiune readuce toate setările curente ale unui afişaj la setările prestabilite din fabrică.

Раздел Поддержка

Удаленное управление

MENU Ⅲ → **Поддержка** → **Удаленное управление** → **ENTER** ↵

Для проверки внутренней информации об устройстве специалисты контактного центра удаленно подключатся к вашему устройству Samsung.

С помощью **Удаленное управление** можно управлять пользовательскими настройками и устранять неисправности.

- **Выкл.** / **Вкл.**

― Данная функция требует подключения к сети Интернет.

― Перед использованием данной функции следует ознакомиться и согласиться с условиями соглашения об обслуживании.

Обновление ПО

MENU Ⅲ → **Поддержка** → **Обновление ПО** → **ENTER** ↵

В меню **Обновление ПО** можно обновить программное обеспечение до последней версии.

― ВНИМАНИЕ! Не выключайте питание изделия до завершения обновления. Изделие автоматически выключится после завершения обновления ПО.

― При обновлении программного обеспечения все настроенные параметры видео и звука будут сброшены до настроек по умолчанию. Рекомендуется выписать свои настройки, чтобы их можно было легко восстановить после обновления.

Обновить сейчас

Обновление программного обеспечения до последней версии.

― **Текущая версия**: это версия программного обеспечения, уже установленного в изделии.

Автообновление

Данная функция позволяет автоматически обновлять ПО изделия, когда оно не используется.

- **Выкл.** / **Вкл.**

Обращение в Samsung

MENU ▥ → **Поддержка** → **Обращение в Samsung** → **ENTER** ↵

Просмотрите эти сведения, если изделие работает неправильно, или если нужно обновить программное обеспечение.

В этом разделе можно найти сведения о наших центрах обработки вызовов и инструкции по загрузке продуктов и программного обеспечения.

― Откройте раздел с информацией о программном обеспечении, выбрав соответствующий пункт (**Обращение в Samsung**), и найдите код модели (**Код модели**) и версию программного обеспечения (**Версия ПО**).

На домашнюю страницу

MENU ▥ → **Поддержка** → **На домашнюю страницу** → **ENTER** ↵

Доступ при нажатии кнопки **HOME** ⌂ на пульте дистанционного управления.

Условия и политика

MENU ▥ → **Поддержка** → **Условия и политика**→ **ENTER** ↵

Можно просмотреть условия и политику конфиденциальности.

Общий сброс

MENU ▥ → **Поддержка** → **Общий сброс** → **ENTER** ↵

При выборе данного параметра текущие параметры экрана сбрасываются до заводских.

章节
支持

远程管理

MENU Ⅲ → **支持** → **远程管理** → ENTER ↵

呼叫中心会远程登录您的 Samsung 产品查看内部信息。

远程管理 可以控制用户设置和进行故障排除。

- **关** / **开**

— 该选项需要使用互联网连接。

— 您需要先阅读并同意服务协议，然后才能使用该功能。

软件更新

MENU Ⅲ → **支持** → **软件更新** → ENTER ↵

软件更新菜单可让您将产品软件升级到最新版本。

— 请勿在升级完成前关闭电源。在完成软件升级后，产品会自动重新启动。

— 升级软件时，您执行的所有视频和音频设置均会恢复到默认设置。我们建议您记下您的设置，以便在升级后轻松地重设它们。

立即更新

将软件更新到最新版本。

— **当前版本**：这是产品中已安装的软件版本。

自动更新

此功能会在未使用产品时自动更新产品。

- **关** / **开**

联系 Samsung

MENU Ⅲ → 支持 → 联系 Samsung → ENTER ↵

当您的产品不能正常工作或您想升级软件时，请查看此信息。

您可以找到有关我们呼叫中心以及如何下载产品和软件的信息。

― 联系 Samsung并找到产品的型号代码和软件版本。

转到主页

MENU Ⅲ → 支持 → 转到主页 → ENTER ↵

可使用遥控器上的 HOME ⌂ 按钮访问。

条款和政策

MENU Ⅲ → 支持 → 条款和政策→ ENTER ↵

您可以查看条款和条件、隐私政策。

复位所有

MENU Ⅲ → 支持 → 复位所有 → ENTER ↵

此选项可将显示设备的所有当前设置恢复成默认的出厂设置。

Poglavlje
Podrška

Remote Management

MENU Ⅲ → **Support** → **Remote Management** → **ENTER** ↵

Centar za podršku će daljinski pristupiti Samsung proizvodu da bi proverio unutrašnje informacije.

Remote Management može da kontroliše korisničke postavke i reši problem.

- **Off** / **On**

― Za ovu opciju potrebna je Internet veza.

― Potrebno je da pročitate i prihvatite odredbe ugovora o usluzi pre nego što započnete korišćenje ove funkcije.

Software Update

MENU Ⅲ → **Support** → **Software Update** → **ENTER** ↵

Meni **Software Update** vam omogućava da nadogradite softver proizvoda na najnoviju verziju.

― Pazite da ne isključite napajanje dok se nadogradnja ne dovrši. Kada se dovrši nadogradnja softvera, proizvod će se automatski isključiti i uključiti.

― Kada nadogradite softver, sve postavke video sadržaja i zvuka koje ste podesili vratiće se na podrazumevane vrednosti. Savetujemo vam da zabeležite postavke kako biste ih jednostavno vratili posle nadogradnje.

Update now

Ažurirajte softver na najnoviju verziju.

― **Current version**: ovo je verzija softvera koja je već instalirana na proizvodu.

Auto update

Ova funkcija automatski ažurira proizvod kada se on ne koristi.

- **Off** / **On**

Contact Samsung

MENU ▥ → **Support** → **Contact Samsung** → **ENTER** ↵

Prikažite ove informacije kada proizvod ne radi ispravno ili kada želite da nadogradite softver.

Možete pronaći informacije u vezi sa našim centrima za podršku i načinu preuzimanja proizvoda i softvera.

― Izaberite stavku **Contact Samsung** i pronađite vrednosti **Model Code** i **Software Version** za proizvod.

Go to Home

MENU ▥ → **Support** → **Go to Home** → **ENTER** ↵

Dostupno kada se koristi **HOME** ⌂ na daljinskom upravljaču.

Terms & Policy

MENU ▥ → **Support** → **Terms & Policy**→ **ENTER** ↵

Možete da pregledate uslove i odredbe i politiku privatnosti.

Reset All

MENU ▥ → **Support** → **Reset All** → **ENTER** ↵

Pomoću ove opcije možete da vratite sve trenutne postavke monitora na podrazumevane fabričke postavke.

Kapitola
Podpora

Vzdialená správa

MENU ⅢⅠ → **Podpora** → **Vzdialená správa** → **ENTER** ↵

Pracovník telefonického centra sa na diaľku pripojí k vášmu výrobku Samsung a skontroluje interné informácie.

Funkcia **Vzdialená správa** dokáže skontrolovať nastavenia používateľa a vyriešiť problém.

- **Vyp.** / **Zap.**

― Táto možnosť vyžaduje internetové pripojenie.

― Pred použitím tejto funkcie si budete musieť prečítať a prijať podmienky poskytovania služby.

Aktualizácia softvéru

MENU ⅢⅠ → **Podpora** → **Aktualizácia softvéru** → **ENTER** ↵

Ponuka **Aktualizácia softvéru** umožňuje inovovať softvér výrobku na najnovšiu verziu.

― Až do dokončenia inovácie dávajte pozor, aby ste nevypli napájanie. Po dokončení inovácie softvéru sa výrobok vypne a potom automaticky zapne.

― Pri inovácii softvéru sa obnovia predvolené hodnoty všetkých nastavení obrazu a zvuku. Odporúčame, aby ste si nastavenia poznamenali, aby ste ich mohli po inovácii jednoducho obnoviť.

Aktualizovať teraz

Slúži na aktualizáciu softvéru na najnovšiu verziu.

― **Súčasná verzia**: toto je verzia softvéru, ktorá je nainštalovaná vo výrobku.

Autom. aktualizácia

Táto funkcia automaticky aktualizuje výrobok, keď sa nepoužíva.

- **Vyp.** / **Zap.**

Kontaktovať Samsung

MENU ▥ → **Podpora** → **Kontaktovať Samsung** → **ENTER** ↵

Tieto informácie si pozrite v prípade, že výrobok nepracuje správne alebo chcete vykonať inováciu softvéru.

Nájdete tu informácie o našich telefonických centrách a spôsobe prevzatia produktov a softvéru.

― **Kontaktovať Samsung** a nájdite **Kód modelu** výrobku a **Verzia softvéru**.

Prejsť Domov

MENU ▥ → **Podpora** → **Prejsť Domov** → **ENTER** ↵

Dostupné pomocou tlačidla **HOME** ⌂ na diaľkovom ovládaní.

Podmienky a stratégia

MENU ▥ → **Podpora** → **Podmienky a stratégia**→ **ENTER** ↵

Môžete si pozrieť zmluvné podmienky, pravidlá na ochranu os. údajov.

Obnoviť všetko

MENU ▥ → **Podpora** → **Obnoviť všetko** → **ENTER** ↵

Táto možnosť vráti všetky aktuálne nastavenia pre displej na predvolené výrobné nastavenia.

Poglavje
Podpora

Remote Management

MENU Ⅲ → **Support** → **Remote Management** → **ENTER** ↵

Klicni center bo na daljavo dostopil do vašega izdelka Samsung, da preveri notranje informacije.

Funkcija **Remote Management** lahko upravlja uporabniške nastavitve in odpravi težavo.

- **Off** / **On**

― Za to možnost je potrebna internetna povezava.

― Pred uporabo te funkcije morate najprej prebrati in se strinjati s pogoji za storitev.

Software Update

MENU Ⅲ → **Support** → **Software Update** → **ENTER** ↵

V meniju **Software Update** lahko programsko opremo izdelka nadgradite v najnovejšo različico.

― Ne pozabite, da ne smete izklopiti izdelka, dokler nadgradnja ni dokončana. Po dokončani nadgradnji programske opreme se izdelek samodejno izklopi in nato znova vklopi.

― Ko nadgradite programsko opremo, so vse nastavitve videa in zvoka, ki ste jih izbrali, ponastavljene na privzete nastavitve. Priporočamo vam, da si zabeležite nastavitve, tako da jih boste po dokončani nadgradnji lahko preprosto znova izbrali.

Update now

Posodobite programsko opremo na najnovejšo različico.

― **Current version**: to je različica programske opreme, ki je že nameščena v izdelku.

Auto update

Ta funkcija samodejno posodobi izdelek, ko ga ne uporabljate.

- **Off** / **On**

Contact Samsung

MENU Ⅲ → **Support** → **Contact Samsung** → **ENTER** ↵

Te informacije si oglejte, če izdelek ne deluje pravilno ali če želite nadgraditi programsko opremo.

Tu najdete informacije o naših klicnih centrih ter o prenosu izdelkov in programske opreme.

― **Contact Samsung** in poiščite vrednosti **Model Code** in **Software Version** za izdelek.

Go to Home

MENU Ⅲ → **Support** → **Go to Home** → **ENTER** ↵

Dostopno prek gumba **HOME** ⌂ na daljinskem upravljalniku.

Terms & Policy

MENU Ⅲ → **Support** → **Terms & Policy**→ **ENTER** ↵

Ogledate si lahko določila in pogoje ter pravilnik o zasebnosti.

Reset All

MENU Ⅲ → **Support** → **Reset All** → **ENTER** ↵

Ta možnost ponastavi vse trenutne nastavitve zaslona na tovarniške nastavitve.

Capítulo
Soporte técnico

Control remoto

MENU Ⅲ → **Asistencia** → **Control remoto** → **ENTER** ↵

Desde el Centro de llamadas se accederá remotamente a su Producto Samsung para comprobar información interna.

Control remoto puede controlar la configuración del usuario y solucionar un problema.

- **Des.** / **Activado**

― Esta opción requiere una conexión a Internet.

― Deberá leer y aceptar el contrato de servicio antes de utilizar esta función.

Actualización del software

MENU Ⅲ → **Asistencia** → **Actualización del software** → **ENTER** ↵

El menú **Actualización del software** permite actualizar el software del producto a la última versión.

― Tenga cuidado de no apagar el producto hasta que se complete la actualización. El producto se apagará y se encenderá automáticamente tras finalizar la actualización del software.

― Cuando actualice el software, todos los ajustes de vídeo y audio que haya realizado recuperarán sus valores predeterminados. Le aconsejamos que anote sus ajustes para que pueda volver a establecerlos fácilmente después de la actualización.

Actualizar ahora

Actualice el software a la última versión.

― **Versión actual**: se trata de la versión de software ya instalada en el producto.

Actualiz. automática

Esta función actualiza automáticamente el producto cuando no se está utilizando.

- **Des.** / **Activado**

Contacto con Samsung

MENU Ⅲ → **Asistencia** → **Contacto con Samsung** → **ENTER** ↵

Recurra a esta información cuando el producto no funcione bien o cuando quiera actualizar el software.

Puede encontrar información relativa a nuestros centros de llamadas, así como instrucciones para descargar productos y software.

― **Contacto con Samsung** y localice el **Código del modelo** y la **Versión de software** del producto.

Ir a Inicio

MENU Ⅲ → **Asistencia** → **Ir a Inicio** → **ENTER** ↵

Accesible con el botón **HOME** ⌂ del mando a distancia.

Términos y condiciones

MENU Ⅲ → **Asistencia** → **Términos y condiciones**→ **ENTER** ↵

Puede ver los términos y condiciones, y la política de privacidad.

Restablecer todo

MENU Ⅲ → **Asistencia** → **Restablecer todo** → **ENTER** ↵

Esta opción restablece la configuración predeterminada de fábrica de los ajustes de una pantalla.

Capítulo
Soporte técnico

Administración remota

MENU ☰ → **Soporte técnico** → **Administración remota** → **ENTER** ↵

Desde el Centro de llamadas se accederá remotamente a su Producto Samsung para comprobar información interna.

Administración remota puede controlar la configuración del usuario y solucionar un problema.

- **Des.** / **Encendido**

— Esta opción requiere una conexión a Internet.

— Deberá leer y aceptar el contrato de servicio antes de utilizar esta función.

Actualización de software

MENU ☰ → **Soporte técnico** → **Actualización de software** → **ENTER** ↵

El menú **Actualización de software** permite actualizar el software del producto a la última versión.

— Tenga cuidado de no apagar el producto hasta que se complete la actualización. El producto se apagará y se encenderá automáticamente tras finalizar la actualización del software.

— Cuando actualice el software, todos los ajustes de vídeo y audio que haya realizado recuperarán sus valores predeterminados. Le aconsejamos que anote sus ajustes para que pueda volver a establecerlos fácilmente después de la actualización.

Actualizar ahora

Actualice el software a la última versión.

— **Versión actual**: se trata de la versión de software ya instalada en el producto.

Actualización autom.

Esta función actualiza automáticamente el producto cuando no se está utilizando.

- **Des.** / **Encendido**

Contacto Samsung

MENU ▥ → **Soporte técnico** → **Contacto Samsung** → **ENTER** ↵

Recurra a esta información cuando el producto no funcione bien o cuando quiera actualizar el software.

Puede encontrar información relativa a nuestros centros de llamadas, así como instrucciones para descargar productos y software.

― **Contacto Samsung** y localice el **Código del modelo** y la **Versión de software** del producto.

Ir a Inicio

MENU ▥ → **Soporte técnico** → **Ir a Inicio** → **ENTER** ↵

Accesible con el botón **HOME** del mando a distancia.

Términos y política

MENU ▥ → **Soporte técnico** → **Términos y política**→ **ENTER** ↵

Puede ver los términos y condiciones, y la política de privacidad.

Reiniciar todo

MENU ▥ → **Soporte técnico** → **Reiniciar todo** → **ENTER** ↵

Esta opción restablece la configuración predeterminada de fábrica de los ajustes de una pantalla.

Kapitel
Support

Fjärrhantering

MENU ▥ → **Support** → **Fjärrhantering** → **ENTER** ↵

Callcentret begär fjärråtkomst till din Samsung-produkt för att kontrollera intern information.

Fjärrhantering kan kontrollera användarinställningarna och felsöka problem.

- **Av** / **På**

― Det här alternativet kräver en internetanslutning.

― Du ska läsa och förstå innehållet i serviceavtalet innan du använder den här funktionen.

Programvaruuppdatering

MENU ▥ → **Support** → **Programvaruuppdatering** → **ENTER** ↵

På **Programvaruuppdatering**-menyn kan du uppgradera produktens programvara till den senaste versionen.

― Se till att inte stänga av strömmen förrän uppgraderingen är färdig. Produkten slås av och på automatiskt när programuppgraderingen är färdig.

― När du uppgraderar programvara återställs alla bild- och ljudinställningar du har gjort till standardvärdena. Vi rekommenderar att du skriver ned inställningarna så att du enkelt kan ställa in dem på nytt efter uppgraderingen.

Uppdatera nu

Uppdatera programvaran till den senaste versionen.

― **Aktuell version**: Det här är den programversion som redan är installerad i produkten.

Automatisk uppdatering

Med den här funktionen uppdateras produkten automatiskt när den inte används.

- **Av** / **På**

Kontakta Samsung

MENU Ⅲ → **Support** → **Kontakta Samsung** → **ENTER** ↵

Läs den här informationen om produkten inte fungerar som den ska eller om du vill uppgradera programvaran.

Du kan hitta information om våra Call Centers och hur du gör för att ladda ned produkter och programvara.

― **Kontakta Samsung** och leta reda på produktens **Modellkod** och **Programversion**.

Gå till start

MENU Ⅲ → **Support** → **Gå till start** → **ENTER** ↵

Kan nås med **HOME** ⌂-knappen på fjärrkontrollen.

Villkor och policy

MENU Ⅲ → **Support** → **Villkor och policy**→ **ENTER** ↵

Du kan visa villkoren och sekretesspolicyn.

Återställ alla

MENU Ⅲ → **Support** → **Återställ alla** → **ENTER** ↵

Det här alternativet återgår till aktuella inställningar för en visning och ställer in till fabriksinställningar.

章節
支援

遠端管理

MENU Ⅲ → 支援 → 遠端管理 → ENTER ↵

客服中心將會以遠端方式存取您的 Samsung 產品以檢查內部資訊。

遠端管理 可控制使用者設定並進行疑難排解。

- 關閉 / 開啓

― 此選項需要網際網路連線。

― 使用此功能前，您必須先同意服務合約。

軟體更新

MENU Ⅲ → 支援 → 軟體更新 → ENTER ↵

軟體更新功能表可讓您將產品軟體升級到最新版本。

― 在升級完成之前，請小心不要關閉電源。在完成軟體升級後，本產品會自動關閉並開啓電源。

― 升級軟體後，您已設定的所有視訊和音訊設定都會回復爲預設值。我們建議您記下您的設定，以便在升級後可以輕鬆地重設這些設定。

立即更新

更新至最新版軟體。

― 當前版本：這是本產品中已安裝的軟體版本。

自動更新

此功能會在您不使用產品時，自動更新產品。

- 關閉 / 開啓

聯絡 Samsung

MENU Ⅲ → 支援 → 聯絡 Samsung → ENTER ↵

產品無法正常運作或您想要升級軟體時，請檢視此資訊。

您可以找到有關我們客服中心及如何下載產品和軟體的資訊。

― 聯絡 Samsung並查找產品型號代碼和軟體版本。

移至首頁

MENU Ⅲ → 支援 → 移至首頁 → ENTER ↵

可使用遙控器上的 HOME ⌂ 按鈕存取。

條款與政策

MENU Ⅲ → 支援 → 條款與政策→ ENTER ↵

您可以檢視條款與條件、隱私權政策。

重設所有

MENU Ⅲ → 支援 → 重設所有 → ENTER ↵

此選項會將顯示器所有目前的設定回復爲出廠預設值。

Bölüm
Destek

Uzaktan Yönetim

MENU ▥ → **Destek** → **Uzaktan Yönetim** → **ENTER** ↵

Çağrı Merkezi dahili bilgileri denetlemek için Samsung Ürününüze uzaktan erişecektir.

Uzaktan Yönetim, kullanıcı ayarlarını kontrol edebilir ve sorunları giderebilir.

- **Kapalı** / **Açık**

― Bu seçenek Internet bağlantısı gerektirir.

― Bu özelliği kullanmadan önce hizmet sözleşmesini okuyup kabul etmeniz gerekir.

Yazılım Güncelleme

MENU ▥ → **Destek** → **Yazılım Güncelleme** → **ENTER** ↵

Yazılım Güncelleme menüsü ürün yazılımınızı en son sürüme yükseltmenizi sağlar.

― Yükseltme tamamlanana kadar gücü kesmediğinize dikkat edin. Ürün, yazılım yükseltme tamamlandıktan sonra otomatik olarak kapanacak ve açılacaktır.

― Yazılımı yükselttiğinizde yaptığınız tüm video ve ses ayarları kendi varsayılan ayarlarına geri dönecektir. Ayarlarınızı yazmanızı tavsiye ederiz, böylece bunları yükseltmeden sonra kolayca sıfırlayabilirsiniz.

Şimdi güncelle

Yazılımı en son sürüme güncelleyin.

― **Geçerli Sürüm**: Bu, üründe yüklü olan yazılım sürümüdür.

Otomatik Güncelleme

Bu özellik, ürün kullanılmadığında ürünü otomatik olarak günceller.

- **Kapalı** / **Açık**

Samsung'a Başvurun

MENU **Ⅲ** → **Destek** → **Samsung'a Başvurun** → **ENTER** ↵

Ürününüz düzgün çalışmadığında veya yazılımı yükseltmek istediğinizde bu bilgiyi görüntüleyin.

Çağrı merkezlerimiz ile ürünler ve yazılımı nasıl indireceğinize dair bilgi bulabilirsiniz.

― **Samsung'a Başvurun** ve ürün **Model Kodu** ve **Yazılım Sürümü** bilgilerini bulun.

Ana Sayfa'ya git

MENU **Ⅲ** → **Destek** → **Ana Sayfa'ya git** → **ENTER** ↵

Uzaktan kumandadaki **HOME** ⌂ düğmesi kullanılarak erişilebilir.

Hüküm ve Koşullar

MENU **Ⅲ** → **Destek** → **Hüküm ve Koşullar**→ **ENTER** ↵

Hüküm ve koşulları ve gizlilik ilkesini görüntüleyebilirsiniz.

Tümünü Sıfırla

MENU **Ⅲ** → **Destek** → **Tümünü Sıfırla** → **ENTER** ↵

Bu seçenek bir ekran için mevcut ayarları varsayılan fabrika ayarlarına geri yükler.

Розділ
Підтримка

Remote Management

MENU ▥ → Support → Remote Management → ENTER ↵

Контактний центр здійснить віддалений доступ до вашого виробу Samsung, щоб перевірити внутрішню інформацію.

За допомогою **Remote Management** можна контролювати налаштування користувача і виконувати пошук та усунення несправностей.

- **Off** / **On**

— Ця можливість вимагає під'єднання до Інтернету.

— Перш ніж користуватися цією функцією, слід прочитати і зрозуміти угоду щодо обслуговування.

Software Update

MENU ▥ → Support → Software Update → ENTER ↵

Меню **Software Update** дозволяє вам здійснити оновлення програмного забезпечення виробу до найновішої версії.

— Не вимикайте живлення, поки не завершиться оновлення. Після завершення оновлення ПЗ виріб автоматично вимкнеться й увімкнеться.

— У разі оновлення ПЗ усі налаштування відео й аудіо повернуться до параметрів за промовчанням. Радимо записати свої налаштування, щоб можна було просто скинути їх після оновлення.

Update now

Оновлення програмного забезпечення до останньої версії.

— **Current version**: це версія програмного забезпечення, яку вже встановлено у виробі.

Auto update

Ця функція автоматично оновлює виріб, коли він не використовується.

- **Off** / **On**

Contact Samsung

MENU Ⅲ → **Support** → **Contact Samsung** → **ENTER** ↵

Перегляньте цю інформацію, якщо ваш виріб не працює належним чином або якщо потрібно оновити ПЗ.

Можна знайти інформацію стосовно наших контактних центрів та способів завантаження виробів і програмного забезпечення.

— **Contact Samsung** і знайдіть **Model Code**, а також **Software Version** виробу.

Go to Home

MENU Ⅲ → **Support** → **Go to Home** → **ENTER** ↵

Доступно під час використання кнопки **HOME** ⌂ на пульті ДК.

Terms & Policy

MENU Ⅲ → **Support** → **Terms & Policy**→ **ENTER** ↵

Ви можете переглянути умови й положення та політику конфіденційності.

Reset All

MENU Ⅲ → **Support** → **Reset All** → **ENTER** ↵

Ця функція дає змогу повернути заводські значення всіх параметрів дисплея.

Chương
Hỗ trợ

Remote Management

MENU **m** → **Support** → **Remote Management** → **ENTER**

Trung tâm Cuộc gọi sẽ truy cập Sản phẩm Samsung của bạn từ xa để kiểm tra thông tin nội bộ.

Remote Management có thể kiểm soát cài đặt người dùng và khắc phục sự cố.

- **Off** / **On**

— Tùy chọn này đòi hỏi một kết nối Internet.

— Bạn cần phải đọc và đồng ý với thỏa thuận của dịch vụ trước khi sử dụng tính năng này.

Software Update

MENU **m** → **Support** → **Software Update** → **ENTER**

Menu **Software Update** cho phép bạn nâng cấp phần mềm sản phẩm của mình lên phiên bản mới nhất.

— Cẩn thận để không tắt nguồn cho đến khi hoàn thành nâng cấp. Sản phẩm sẽ tự động tắt và bật sau khi hoàn thành nâng cấp phần mềm.

— Khi bạn nâng cấp phần mềm, tất cả các cài đặt video và âm thanh bạn đã thực hiện sẽ trở về cài đặt mặc định của chúng. Chúng tôi khuyên bạn nên ghi lại cài đặt của mình để bạn có thể dễ dàng đặt lại chúng sau khi nâng cấp.

Update now

Cập nhật phần mềm lên phiên bản mới nhất.

— **Current version**: Đây là phiên bản phần mềm đã được cài đặt trong sản phẩm.

Auto update

Tính năng này tự động cập nhật sản phẩm khi không sử dụng.

- **Off** / **On**

Contact Samsung

MENU ☰ → **Support** → **Contact Samsung** → **ENTER** ↵

Xem thông tin này khi sản phẩm của bạn không hoạt động đúng hoặc khi bạn muốn nâng cấp phần mềm.

Bạn có thể tìm thấy thông tin về trung tâm cuộc gọi của chúng tôi và cách tải xuống sản phẩm và phần mềm.

― **Contact Samsung** rồi tìm sản phẩm **Model Code** và **Software Version**.

Go to Home

MENU ☰ → **Support** → **Go to Home** → **ENTER** ↵

Có thể truy cập bằng nút **HOME** ⌂ trên điều khiển từ xa.

Terms & Policy

MENU ☰ → **Support** → **Terms & Policy**→ **ENTER** ↵

Bạn có thể xem điều khoản và điều kiện, chính sách riêng tư.

Reset All

MENU ☰ → **Support** → **Reset All** → **ENTER** ↵

Tùy chọn này đổi toàn bộ cài đặt hiện tại cho một màn hình về cài đặt xuất xưởng mặc định.